



## クールビーム 彩 取扱説明書


### 型番：S700

本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品をご使用の際は、必ず本書をお読みいただきご理解の上ご使用ください。

また、お読みいただいた後もこの説明書は大切に保管してください。お買い上げ日または、商品到着後7日間以内に不具合が無いかをご確認くださいませようをお願いいたします。

該当期間を過ぎた場合は、製品保証の対象外となる場合もございますので、あらかじめご了承ください。



## < ご使用上の注意 > ご使用の前に必ずお読みください。

**警告** 死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。

分解・修理・改造をしないでください。

扇風機の羽根が回らない、回転時に異常な音があるなど商品に異常・故障がある場合、電源プラグを抜きすぐに使用を中止してください。

濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。

電源は交流 100V のコンセントを使用し、根本まで確実に差し込んでください。

ガードの中や可動部に指や異物を入れないでください。また髪の毛・衣類を扇風機に近づけないでください。

可燃性のスプレーを吹き付けたり、スプレー缶を近くに置かないでください。

雨水がかかる状況下では使用をしないでください。

**注意** 傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

お子様だけの使用は非常に危険です。大人の監督の元でご使用ください。

製品を設置する際は、平らな所を選び製品本体が水平になる場所に設置してください。

使用時にはフットロックで製品本体を固定してください。

電源コードやプラグが傷んでいる時は使用しないでください。

温度の高い（40℃を超える）場所で使用しないでください。


火気に近づけないでください。

首振りをするときは、製品の回りに障害物のないこと確認してください。

ホースに釘やくい、砂利、ガラス片、金属片、木片等尖ったものと接触しないようにしてください。

- ・使用後は汚れや水分を落として、完全に乾燥させてください。
- ・保管は直射日光を避け、湿気が少なく風通しの良い場所に保管してください。
- ・本製品を廃棄の際は、各地地方自治体の廃棄処分から従って廃棄してください。

## < 各部の名称 >




## < 使用方法 >

1. 製品本体を梱包箱より取り出し、安定した地面へ置きます。

※本製品は 100%組立済みにて出荷されていますが、開封時に必ず各部に緩みが無い事をご確認ください。

2. 設置場所を決め、ホイールロックで製品本体を確実に固定してください。ホイールロック手前の ON のステップを踏むとロックがかかり、ホイールロック奥の OFF のステップを踏むとロックが外れます。  
※ホイールロックは、進行方向に押すと足元に出きます。


【図 1】ホイールロック




3. 給水キャップを開け、水道水をタンクに補充します。  
この時、水道ホースと製品本体を直結する場合は<水道ホースを直結する場合>をご確認ください。

## < 使用方法 >

【図2】電源コード  
アースクリップ



【図3】本体側面



【図4】扇風機電源



4. 扇風機（白）と吸水ポンプ（黒）の電源プラグをコンセントに差し込みます。扇風機の電源プラグはアースクリップが出ています。アース線を接地する際にご使用ください。


5. 吸水ポンプ側面の製品本体電源を入れます。

6. 扇風機の電源を入れて、ボールコックを開くと、完成です。

## < 水道ホースを直結する場合 >

製品本体裏面の給水口に下図のように水道ホースを接続します。  
接続完了後に、ホースを付属のホースバンドで固定してください。  
※ホースバンドの固定にはドライバーが別途必要です。

【図5】本体裏面



## < 製品サポート >

取扱説明書に基づくお客様の正常なご使用状態で保証期間内に故障した場合、下記内容に従い故障箇所の部品を送付、または代替品と交換させていただきます。保証対象を受ける場合は保証書をご提示の上、弊社担当までご相談ください。

### 製品保証規定

- 製品保証対象期間は、お買い上げ日より1年間です。
- 初期不良対応期間は、お買い上げ日もしくは商品到着日から7日間以内です。初期不良、部品の不足は初期不良対応期間内にお申し出ください。
- 製品ごとに定められた保証期間内、保証規定に沿うものであれば無料保証となりますが、保証規定に無いものや下記保証の適用外に該当するものは有料となります。また、初期不良対応期間以降の修理では保証対応期間内であっても、弊社へお送りいただく際の送料は、お客様のご負担となります。
- 製品保証対応をご依頼される場合には、お届け時の外箱が必要になります。破棄せず保管してください。
- 故障箇所を確認の上、簡単な調整や部品の交換で機能復元が可能な場合は、お客様に調整や弊社より、送付させていただいた部品への交換をお願いしております。

※製品毎の製品保証規定がある場合はその製品保証規定の内容が優先されます。  
※保証書の付属していない製品につきましては初期不良のみの保証となります。  
※出張修理、交換発送等は行っておりません。  
※製品保証規定は日本国内においてのみ有効です。  
※部品によっては取り寄せが必要になり、お時間をいただく場合があります。  
※代替部品については予告なく仕様変更する場合があります。

### 保証の適用外

次のような場合は、保証期間内であっても保証の対象外、または有料保証となります。

- 製品の使用により生じた床などの傷、汚れ等。
- 使用上の誤り及び不当な修理や改造、調整による故障または損傷。
- 不適正なお取り扱いによる異動、落下、衝撃等で生じた故障または損傷。
- お買い上げ後の輸送による故障または損傷。
- 火災、塩害、ガス害、地震、落雷、煙害、および風水害、その他天災地変、あるいは異常電圧などの外部的要因に起因する故障及び損傷。
- 接続する電源の不具合により誘発する故障または損傷。
- 正常なご使用方法でも、消耗部品の自然消耗、摩耗、劣化した場合。
- 製品を分解した場合。
- 使用中に生じた故意、過失による破損または損傷。
- 弊社製品に起因して発生した間接損害、二次損害や機会損失に関する費用。
- 再販（中古品）で購入された場合、及び譲渡されたもの。